

Asennus

1. Virtauksen täytyy olla noin.76 litraa /min jotta suihku toimii oikein.

Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti!

Vesiliitäntä DN 25

Älä asenna suihkua jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.

Virtaus -ja paine säädin toimii automaattisesti 1,5 och 6,5 bar.välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar., on asennettava paineenalennusventtiili.

2. Asenna suihku siten että suihkusiivilän alareuna on 2150 mm lattian yläpuolella. Suihku tulee kiinnittää niin hyvin että se kestää vähintään 75 kg kuormituksen.
3. **Huuhtelee koko järjestelmä jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Aseta hätäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
5. Liitä mahdollinen viemäri.
6. Tarkista hätäsuihkon toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
7. Jätä hoito-ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa keskeviaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. **Hätäsuihkon** tulee aina olla valmis.
Hätäsuihku aktivoidaan **vetämällä vetotankoa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestään sulkeutuva.
3. Hätäsuihkon luo tulee olla helppo pääsy.
Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.
Krusman hätäsuihku KN1643PFC20 / KN1643PFC20-00toimitetaan täydellisenä vetokahva ryömivää henkilöä varten. Pidä huolta suihkun puhtaudesta.
4. **Harjoittele suihkun käyttöä jatkuvasti**. Näin vältät veden seisomista putkistossa liian kauan
Vanha vesi kerää bakteereja.

